

SOMFY SMOOVE ORIGIN IO



Programmierung mit dem Empfänger :

1. Gehen Sie mit dem neuen Handsender neben Ihren Rollläden
2. Drücken Sie auf dem neuen Handsender gleichzeitig die Taste HOCH und RUNTER bis der Rollladen eine kurze Vor-Zurück-Bewegung macht.
3. Prüfen Sie die Fahrtrichtung des Motors indem Sie auf HOCH oder RUNTER drücken.
4. Wenn der Rollladen sich in die richtige Richtung bewegt, drücken Sie erneut gleichzeitig auf die Tasten HOCH und RUNTER bis der Rollladen eine kurze Vor-Zurück-Bewegung macht.
5. Drücken Sie die Taste MY bis der Rollladen eine kurze Vor-Zurück-Bewegung macht.
6. Drücken Sie die Taste PROG, auf der Rückseite des neuen Handsenders, bis der Rollladen eine kurze Vor-Zurück-Bewegung macht.
7. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

PS: Wenn bei Etappe 4 die Fahrtrichtung verkehrt ist (der Rollladen fährt hoch obwohl Sie auf RUNTER gedrückt haben), drücken Sie die Taste MY bis der Rollladen eine kurze Vor-Zurück-Bewegung macht. Machen Sie nun erneut bei Etappe 3 weiter.

Programmierung mit einem bereits programmierten Handsender :

1. Gehen Sie mit dem neuen Handsender und dem bereits programmierten Sender neben Ihren Rollläden
2. Drücken Sie auf dem programmierten Sender die Taste PROG (auf der Rückseite des Handsenders) bis der Rollladen eine kurze Vor-Zurück-Bewegung macht.
3. Drücken Sie die Taste PROG, auf der Rückseite des neuen Handsenders, bis der Rollladen eine kurze Vor-Zurück-Bewegung macht.
4. Prüfen Sie die Fahrtrichtung des Motors indem Sie auf HOCH oder RUNTER drücken.
5. Ihr neuer Handsender ist programmiert.